

確かに、 今のと違う。

あなたにピッタリのSENAスピーカー

50S/50R, 30K, 20S EVO/20Sの場合

主なSENAスピーカー	50S/50R/5S 標準プレミアムHDスピーカー			30K/20S EVO/20S 標準スピーカー		50S/30K/20S EVO/20S (別売)交換用スリムスピーカー	
							
標準装備モデル ヘルメットクランプキット	50S	50R	5S	30K 20S EVO/20S			
(別売) もう1つのヘルメット用 クランプキット	50S-A0201 クランプキット (※)  12,980円 (税抜価格11,800円) 対応モデル 50S 30K 20S EVO 20S	50R-A0201 クランプキット  8,140円 (税抜価格7,400円) 対応モデル 50R	5S-A0201 クランプキット  7,920円 (税抜価格7,200円) 対応モデル 5S	SC-A0315 クランプキット  12,760円 (税抜価格11,600円) 対応モデル 30K 20S EVO 20S	SC-A0318 クランプキット  12,760円 (税抜価格11,600円) 対応モデル 50S 30K 20S EVO 20S		
(別売) 交換用プレミアムHD スピーカー	SC-A0325 スピーカーキット (※)  5,500円 (税抜価格5,000円) 対応モデル 50S 30K 20S EVO 20S	50R-A0101 スピーカーキット  5,500円 (税抜価格5,000円) 対応モデル 50R	SC-A0326 スピーカーキット (※)  5,500円 (税抜価格5,000円) 対応モデル 10C PRO 5S				

(※) プレミアムHDスピーカーをモデル30K, 20S EVO, 20S, 10C PROでの使用の際、次の設定が必要になります。

- 1 ファームウェアを最新版にする。
- 2 対応アプリにつなぎ、設定からプレミアムHDスピーカーを 'ON' にする。