


R1の使い方①

各部名称




電源オン・オフ

+ボタンと
センターボタン長押し




音量調整

+ボタンタップ
音量アップ



-ボタンタップ
音量ダウン




R1の使い方②

スマホとつなぐ

① センターボタンを10秒長押し「設定メニュー」と聞こえます。



② +ボタンを1回タップ
電話ペアリングを開始



③ スマホBluetooth
設定画面からR1を
タップ、ペアリング




④ 接続が完了すると、
スマホの音声を聞くことができます。


音楽プレーヤー、Googleナビ、フィットネスアプリの案内を聞いたり、電話、LINE通話でおしゃべりをR1のマイクとスピーカーで可能になります。

FMラジオ


-ボタンを1秒長押し
FMラジオがオン・オフ



+または-ボタンを2回
タップ、FMラジオ局の
サーチ



センターボタンを1秒長
押し、プリセット局の
移動



R1の使い方③

R1同士ペアリング

A



B



① A,B両方のセンターボタンを5秒長押し「インターコムペアリング」と聞こえます。



② どちらか片方のセンターボタンを1回タップしばらくするとペアリング完了します



通話開始・終了

A,Bどちらかのセンターボタンを1回タップ
通話開始、終了



R1の使い方動画集



(備考) 初回ペアリング登録後、電源オフ後も情報は保存され、次回からは電源オン後、センターボタンタップで相手につながり、通話開始します。


R1の使い方①

各部名称




電源オン・オフ

+ボタンと
センターボタン長押し




音量調整

+ボタントップ
音量アップ




-ボタントップ
音量ダウン



R1の使い方④

グループでおしゃべり




- ① A,B両方のセンターボタンを5秒長押し
「インターコムペアリング」と聞こえます。



- ② どちらか片方のセンターボタンを1回タップ
しばらくするとペアリング完了します




- ③ これでA-Bはインカム通信ができます。




R1の使い方⑤

- ④ A-Bの要領で、A-C, A-Dも同様にペアリング
してください。




グループ通話開始・終了

Aの(+)(-)ボタンを同時にタップすると、自
動的にA-B-C-Dが繋がり4台通話開始します



Aのセンターボタンを1秒長押しすると、通
話終了します。



(備考) 初回ペアリング登録後、電源オフ後も情
報は保存され、次回からは電源オン後、センター
ボタントップで相手につながり、通話開始します。